



Dbejte pokynů zasahujících hasičů.



Věnujte pozornost technickému stavu elektrických spotřebičů – pračka poškozená požárem (příčina vzniku požáru netěsností bubny pračky).



I takto může vypadat byt po požáru od zapnutého elektrického spotřebiče ponechaného bez dozoru.

Na co nezapomenout při odchodu z domu?

- vypněte elektrické spotřebiče (sporák, pračku, světla atd.),
- zkontrolujte, zda neteče voda,
- zkontrolujte, zda jsou uzavřeny uzávěry plynových spotřebičů,
- zkontrolujte, zda jsou uzavřena okna,
- uhasťte hořící svíčky a nedopalky cigaret,
- nezapomeňte klíče.



Bezpečnost Vašeho domova je především na Vaší zodpovědnosti.



Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

Aby doma nehořelo

Jak předcházet
požárům
v domácnostech



Hasičský
záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava-Zábřeh

www.hzsmk.cz



Všeobecně

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru.

Nejčastější příčina požáru v domácnostech je zejména lidská nedbalost, porušování požárně bezpečnostních předpisů, nesprávná manipulace s otevřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi.

Dodržujte tyto zásady

Kuchyně

- při vaření neodcházejte od sporáku (někdo zvoní a než se stačíte vrátit...),
- neumísťujte hořlavé předměty blízko otevřeného ohně (utěrka visící v blízkosti sporáku),
- odstraňujte nánosy tuku a mastnoty z blízkosti sporáku,
- nenechte bez dozoru zapnuté toustovače, rychlovarné konvice, fritovací hrnce,
- naučte se spotřebiče, které nemusí být trvale zapojeny do sítě, odpojit ze zásuvky,
- udržujte dobrý technický stav elektrických a plynových spotřebičů.

Koupelna

- dodržujte bezpečnou vzdálenost od infrazářičů (zakrytí infrazářiče při sušení ručníků apod.).

Obytné místnosti

- neumísťujte svíčky na hořlavý podklad (koberec, plastové nebo dřevěné části nábytku),
- neponechávejte svíčky bez dozoru a zajistěte je proti převrnutí,
- nekuřte v situaci, kdy Vám hrozí usnutí (v posteli, v křesle),
- neodhazujte žhnoucí nedopalky cigaret do hořlavých nádob,

- dodržujte bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných spotřebičů (např. při umístění nábytku, sušení oděvů),
- neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalace,
- nepřetěžujte elektrické zásuvky,
- dodržujte bezpečnostní ustanovení při práci s hořlavými kapalinami (větrání, kouření při práci s hořlavými kapalinami),
- zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod.,
- nepoužívejte zábavní pyrotechniku v blízkosti hořlavých látek (střílení římských svící z okna apod.).

Vypínejte elektrické spotřebiče jejich hlavním vypínačem, ne pouze přepnutím do pohotovostního režimu! Zabráňte tak požáru v případě technické závady.

Balkón

- neukládejte zde žádný hořlavý materiál (papírové krabice, noviny, apod.), který může zapálit odhozený nedopalek cigarety z vyšších pater objektu nebo odpálená zábavní pyrotechnika.

Chodby – společné prostory

- neukládejte skříně, botníky a krabice ve společných prostorách (je to výzva pro nudící se děti nebo vandaly k zapálení těchto předmětů). Navíc tyto předměty zužují únikovou cestu,
- neukládejte ve společných prostorách bytových domů nádoby s hořlavými nebo hořením podporujícími plyny.

**Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje doporučuje:
Vybavte si domácnost hasicím
přístrojem a autonomním hlásičem
požáru.**

Následky požáru domácnosti

- ohrožení života a zdraví nejen Vašeho, ale i Vaší rodiny, příbuzných, známých, sousedů...,
- materiální škody – cennosti, umělecká díla, vybavení bytu,
- nenahraditelné ztráty – např. rodinné fotografie, dárky od nejmilejších, památky po rodičích a prarodičích,
- čas jsou peníze – čas strávený na policii, v pojišťovně, sháněním nových dokladů Vám nikdo nezaplátí,
- znehodnocení, případně znečištění zařízení a interiéru bytu,
- zhroucení rodinných plánů (místo rodinné dovolené čas strávený uklízením škod).



Kuchyně po požáru při vaření bez dozoru.